

## **TYPE 668-451**

Intermittent Ignition\* – Non Recycling

## OIL BURNER CONTROL

With Series 956 Flame Detector (For use with 40VA Cooling Load)


INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Operator: Save these instructions for future use!

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR OPERATING THIS CONTROL COULD CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

DESCRIPTION

This Type 668 Oil Burner Control provides safe operation of oil burners on heating plants where ignition during the entire burner cycle is desired. It is capable of powering external cooling loads up to 40 VA. A Sub-Base or other means must be used to prevent heating and cooling systems from being energized at the same time. The Type 668 is used with the Type 956 Flame Detector.



\* Formerly called constant ignition.

### **PRECAUTIONS**

If in doubt about whether your wiring is millivolt, line, or low voltage, have it inspected by a qualified heating and air conditioning contractor, electrician, or someone familiar with basic electricity and wiring.

Do not exceed the specification ratings.

All wiring must conform to local and national electrical codes and ordinances.

This control is a precision instrument, and should be handled carefully. Rough handling or distorting components could cause the control to malfunction.

## **▲** CAUTION

To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electric power to system, at main fuse or circuit breaker box, until installation is complete.

# **▲** WARNING

Do not use on circuits exceeding specified voltages. Higher voltages will damage control and could cause shock or fire hazard.

### **SPECIFICATIONS**

### **ELECTRICAL DATA**

Input voltage: 120 VAC, 60Hz. Maximum Load Current:

Oil Burner Motor (Orange Wire):

10 Amps F.L. 60 Amps L.R.

**Ignition Transformer:** 360VA (3.0 Amps)

Relay Voltage: 24 Volts AC, 60Hz.

### **Room Thermostat:**

Set adjustable heat anticipator at 0.4 Amps.

Low Voltage Rating (Terminals R&C):

Maximum cooling load of 40VA @ 24v. 60 Hz. Continuous duty. W & C cycled through thermostat.

Safety Timing: 45 seconds

## INSTALLATION AND WIRING

The proper **Location** and **Mounting** of the primary oil burner control panel on the burner and the flame detector with respect to the oil flame shall be determined by the furnace, boiler, or burner manufacturer.

If this control, supplied as part of a furnace, boiler or burner, is wired to the equipment or if the manufacturer of such equipment provides instructions for wiring this control, then follow his recommendations. If no special wiring instructions are given, then follow the electrical connections shown.

For more complicated systems, especially for hot water heating, consult the manufacturer of the heating plant for full details of the desired sequence of control operation.




## **INSTALLATION AND WIRING (cont'd)**

All wiring should be done in accordance with local and national electrical codes and ordinances.

### **External Line Voltage Wiring**

#### Low Voltage Wiring

#### Low Voltage 2-Wire Heating Only



HEATING-COOLING THERMOSTAT WITH SWITCHING SUB-BASE (NOTE: If separate Heating & Cooling Thermostats are used. SPDT Selector switch must be used.)

\*NOTE: HONEYWELL TYPE R8184M USES DUMMY "Y" AND "G" TERMINALS AS TIE POINTS.

### **TESTING**

The following control checks should be made after each installation to insure that the controls are correctly wired and functioning properly.

- 1. Open the main line switch.
- 2. Adjust thermostat or operating control to call for heat.
- 3. Operate the manual reset button on top of control.
- 4. Make certain that high limit control is set at the correct temperature.
- 5. Open the hand valve in the oil line. The system is now ready for the following tests.

### A. NORMAL CYCLE:

Close the line switch. The burner should start and continue to run normally. (If burner starts, establishing flame, but then locks out on safety, make "Flame Detector Check" at this time.)

#### **B. SAFETY TIMING:**

- Let the burner run for about 5 minutes. Then remove one of Flame Detector leads from the "F" terminals. After a time period corresponding to the safety timing has elapsed, the control should lock out on safety, stopping the burner.
- 2. Open the line switch.
- 3. Replace Flame Detector lead removed in step 1.
- 4. Wait 3 minutes. Then operate the manual reset button on top of control.

#### C. HIGH LIMIT AND THERMOSTAT CHECK:

- 1. Close the line switch to start the burner.
- Lower the setting of the high limit control to its lowest setting. This should stop the burner, unless furnace or boiler temperature is below the minimum setting of the high limit.
- 3. Return high limit control to its proper setting. Burner should restart.
- With the burner running, turn thermostat to its lowest setting. This should stop the burner, unless actual room temperature is below the lowest setting of the thermostat.

## **NOTE**

On systems supplying domestic hot water, burner will continue to run if low limit control is not satisfied.

- Return thermostat to its proper setting.
- FLAME DETECTOR CHECK: (This test is not required if the control performs as described in test A.)

If the burner starts but the control locks out (stopping the burner), check the flame detector as follows:

- 1. Open the line switch.
- Connect one end of a wire jumper to one of the "F" terminals.
- Start the burner by closing the line switch. As soon as the flame has been established, connect the other end of the wire jumper to the other "F" terminal.


# **▲** WARNING

The control provides NO SAFETY PROTECTION with this jumper installed. DO NOT leave burner in this condition except for making this check.

If the control still locks out with the jumper installed, the control should be replaced. If the control does **not** lock out, however, check the operation of the 956 flame detector as follows:

Possible Cause of Trouble	Correction
Open circuit in Cell	Replace Cell (or Cell Assembly) of 956 Flame Detector. Do not disturb position of bracket or socket assembly.
Flame detector improperly positioned	Locate flame detector according to the burner manufacturer's specifications.

#### **TYPE 956 FLAME DETECTORS**



#### PART No. OF REPLACEMENT PARTS

F063-0485	Cell only (Old Style)
F063-2006	Cell assembly (New Style)

- 4. If safety lockout problem is of an occasional nature the following additional check may be made to insure that flame detector location is not a marginal one:
- a. Disconnect flame detector leads from "F" terminals.
- b. Attach a jumper wire to one "F" terminal. Start burner. Then immediately connect jumper wire to the other "F" terminal. Burner should continue to run.
- c. With burner running, attach flame detector leads to an accurate ohmmeter. Reading of ohmmeter should be below 1000 ohms, and preferably as low as 500 ohms.

## **NOTE**

If indicator of ohmmeter remains steady, readings up to 2000 ohms should also be acceptable. Generally, the lower the reading, the better the application, and less likely the chance of burner flame variation causing a safety lock-out.

- d. If resistance of flame detector is over 1000 ohms, it may not be able to see the burner flame properly. Check alignment of the flame detector through the hole in the static pressure disc. Clean this hole if it is blocked by foreign matter. Check for broken "F" wires.
- If flame detector alignment is good but resistance is still high, readjustment of burner flame and/or nozzle replacement may be necessary (according to burner manufacturer's instructions).

# **▲** WARNING

Be sure to remove wire jumper after finishing this flame detector check.



## **COMMANDE DE BRÛLEUR À MAZOUT**

à allumage intermittent et sans remise en route

### **MODÈLE 668-451**


avec détecteur de flamme Série 956 (à utiliser avec une charge de climatisation de 40 VA) INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Utilisateur : conservez ces instructions pour vous y référer au besoin!

SI VOUS NE LISEZ PAS ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LA COMMANDE, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

**DESCRIPTION** 

La commande de brûleur à mazout modèle 668 assure le fonctionnement sécuritaire des brûleurs d'installations de chauffage qui demandent un allumage durant tout le cycle du brûleur. Il peut aussi alimenter une charge de climatisation externe allant jusqu'à 40 VA. Un socle de commutation ou autre dispositif peut servir à prévenir la mise en marche simultanée des systèmes de chauffage et de climatisation. Le modèle 668 est employé avec le détecteur de flamme 956.



# **PRÉCAUTIONS**

Si vous n'êtes pas certain de la tension du câblage de votre système (soit en millivolts, à basse tension ou à la tension du réseau), faites inspecter celui-ci par un électricien, un entrepreneur agréé en chauffage et climatisation ou une personne qui a des connaissances de base en électricité et en câblage. Ne dépassez pas les charges nominales.

Tout le câblage doit être conforme aux codes et règlements locaux et nationaux qui régissent les installations électriques. Votre commande est un appareil de précision qui doit être manipulé avec soin. Elle peut se détraquer si elle est manipulée de façon négligente ou si des composantes sont endommagées.

# **A** ATTENTION

Pour prévenir les risques d'électrocution et de dommages matériels, coupez l'alimentation du système au panneau de distribution électrique principal pendant toute la durée de l'installation.

# **▲** ADVERTISSEMENT

N'installez pas cet appareil sur des circuits qui dépassent la tension nominale. Une tension trop élevée peut endommager la commande et poser des risques d'électrocution et d'incendie.

# **SPÉCIFICATIONS**

Charges électriques

Tension absorbée: 120 V c.a., 60 Hz.

Courant maximum en charge:

Moteur de brûleur à mazout (fil orange) :

10 A F.L.; 60 A L.R.

Transformateur d'allumage:

360 VA (3,0 A).

Tension du relais: 24 V c.a., 60 Hz.

#### Thermostat d'ambiance :

Réglez l'anticipateur à 0,4.

### Charges nominales à basse tension (bornes R et C) :

Charge maximale en climatisation de 40 VA à 24 V, 60 Hz. Charge continue. Bornes W et C commandées par le ther-

mostat.

Délais de sécurité : 45 secondes

# **INSTALLATION ET CÂBLAGE**

La fabricant de l'appareil de chauffage ou du brûleur déterminera où et comment installer le panneau de commande sur le brûleur à mazout et le détecteur de flamme par rapport à la flame.

Si la commande, ayant été livrée avec un appareil de chauffage, est raccordée à l'appareil, ou encore si le fabricant a fourni des directives pour son raccordement, veuillez alors suivre ces recommandations. Si aucune directive de câblage n'a été fournie, veuillez vous fier au schéma de câblage ci-dessous.

Pour un système plus complexe, en particulier en ce qui a trait au chauffage à l'eau chaude, veuillez obtenir du fabricant de l'appareil de chauffage tous les détails du cycle de commande.



WHITE-RODGERS DIVISION EMERSON ELECTRIC CO. 9797 REAVIS RD., ST. LOUIS, MO. 63123 (314) 577-1300, Télécopieur (314) 577-1517 9999 HWY. 48, MARKHAM, ONT. L3P 3J3

(905) 475-4653, Télécopieur (905) 475-4625


No de pièce 37-2228E

Remplace : 37-2228D

Imprimé aux États-Unis

# **INSTALLATION ET CÂBLAGE (suite)**

Tout le câblage doit être conforme aux codes et règlements locaux et nationaux qui régissent les installations électriques.



THERMOSTAT DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION AVEC SOCLE DE COMMUTATION (NOTE: Si vous utilisez des thermostats distincts pour le chauffage et la climatisation, vous devez utiliser un commutateur unipolaire bidirectionnel (SPDT)).

\*NOTE: LA COMMANDE HONEYWELL TYPE R8184M UTILISE LES BORNES FICTIVES Y ET G COMME ATTACHE.

### **ESSAIS**

Une fois l'installation complétée, il est recommandé de mettre le système à l'essai pour s'assurer de son bon fonctionnement.

- 1. Ouvrez l'interrupteur principal.
- 2. Réglez le thermostat ou la commande principale de façon à engendrer un appel de chaleur.
- 3. Appuyez sur le bouton de remise en route manuel situé sur le dessus de la commande.
- Assurez-vous que le point de consigne du limiteur à maximum est réglé à la bonne température.
- Ouvrez le robinet d'alimentation en mazout. Vous êtes maintenant prêt à procéder aux essais suivants.

#### A. CYCLE NORMAL:

Fermez l'interrupteur principal. Le brûleur devrait se mettre en marche et fonctionner normalement. (Si le brûleur démarre et allume la flamme, puis engage le blocage de sécurité, procédez immédiatement à la « Vérification du détecteur de flamme ».)

### **B. DÉLAI DE SÉCURITÉ:**

- Laissez le brûleur fonctionner pendant environ 5 minutes. Débranchez ensuite un des fils du détecteur de flamme, qui sont raccordés aux bornes F. Une fois que le délai de sécurité s'est écoulé, la commande devrait engager le blocage de sécurité et arrêter le brûleur.
- 2. Ouvrez l'interrupteur principal.
- 3. Rebranchez le fil du détecteur de flamme que vous avez débranché à l'étape 1.
- Attendez 3 minutes, puis appuyez sur le bouton de remise en route manuel qui est situé sur le dessus de la commande.

### C. VÉRIFICATION DU LIMITEUR À MAXIMUM ET DU THER-MOSTAT:

- Fermez l'interrupteur principal afin de mettre le brûleur en marche.
- Réglez le limiteur au point de consigne le plus bas possible. Le brûleur devrait s'arrêter, sauf si la température de l'appareil de chauffage est inférieure au point de consigne minimum du limiteur.
- Réglez maintenant le limiteur au point de consigne normal.
  Le brûleur devrait se remettre en marche.
- Alors que le brûleur est en marche, réglez le thermostat au point de consigne le plus bas possible. Le brûleur devrait

s'arrêter, sauf si la température ambiante est inférieure au point de consigne minimum du thermostat.

## **NOTE**

Dans les installations qui fournissent l'eau chaude domestique, le brûleur restera en marche si le limiteur à minimum n'a pas été satisfait.

- Réglez maintenant le thermostat au point de consigne normal.
- D. VÉRIFICATION DU DÉTECTEUR DE FLAMME: (CET ESSAI EST SUPERFLU SI LA COMMANDE A BIEN FONCTIONNÉ LORS DE L'ESSAI A.)

Si le brûleur se met en marche, mais la commande engage le blocage de sécurité (arrêtant ainsi le brûleur), vérifiez le détecteur de flamme :

- 1. Ouvrez l'interrupteur principal.
- 2. Raccordez une extrémité d'un cavalier à une des bornes F.
- Mettez en marche le brûleur en fermant l'interrupteur principal. Dès que la flamme s'allume, raccordez l'autre extrémité du cavalier sur l'autre borne F.


# **A** ADVERTISSEMENT

Lorsque ce cavalier est en place, le blocage de sécurité de la commande est contourné. NE LAISSEZ PAS le brûleur fonctionner ainsi, sauf pour effectuer cet essai.

Si le blocage de la commande s'engage même avec le cavalier installé, veuillez faire remplacer la commande. Si, au contraire, elle **ne s'arrête pas**, veuillez vérifiez de la façon suivante le fonctionnement du détecteur de flamme 956 :

Cause possible du problème	Correctif
Circuit ouvert dans le détecteur	Remplacez le détecteur. Ne déplacez pas le support ni la douille.
Détecteur mal placé	Placez le détecteur conformément aux directives du fabricant du brûleur.

### **DÉTECTEURS DE FLAMME MODÈLE 956**



### NOS DES PIÈCES DE RECHANGE

F063-0485	Détecteur seul (ancien modèle)
F063-2006	Ensemble de détecteur (nouveau modèle)

- 4. Si le problème lié au blocage de sécurité n'est qu'occasionnel, procédez à l'essai suivant pour vous assurer que l'emplacement du détecteur est convenable.
- a. Débranchez des bornes F les fils du détecteur.
- b. Branchez un cavalier sur une des bornes F. Mettez le brûleur en marche. Raccordez immédiatement l'autre extrémité du cavalier sur l'autre borne F. Le brûleur devrait continuer à fonctionner.
- c. Avec le brûleur en marche, branchez les fils du détecteur à un ohmmètre juste. La lecture devrait être inférieure à 1 000 ohms et se situer de préférence dans les alentours de 500 ohms.

## **NOTE**

Si l'indicateur de l'ohmmètre est stable, une lecture allant jusqu'à 2000 ohms devrait être acceptable. Règle générale, cependant, une faible résistance entraîne une meilleure installation et diminue le risque qu'une variation de la flamme du brûleur engage le blocage de sécurité.

- d. Si la résistance du détecteur dépasse 1000 ohms, il est possible que celui-ci ne détecte pas très bien la flamme du brûleur. Vérifiez son alignement à travers le trou du disque de pression statique. Si ce trou est obstrué, nettoyez-le. Assurezvous que les fils branchés sur le bornes F sont en bon état.
- e. Si le détecteur est bien aligné et la résistance est toujours élevée, il peut être nécessaire de régler la flamme du brûleur ou de remplacer la buse (conformément aux directives du fabricant du brûleur).

## ADVERTISSEMENT

Une fois cet essai terminé, vérifiez que vous avez retiré le cavalier.